



鹰华激光小课堂

DM-N-1500 焊枪更换保护镜片



## 课件内容摘要



本课程详细介绍 DM-N-1500 手持式激光焊接机的焊枪清洁和更换保护镜片的方法，帮助用户快速开始使用设备。

课程分为三部分，准备工具，清洁保护镜片，更换保护镜片。通过本课程的学习，用户应熟练掌握 DM-N-1500 手持式激光焊接机的焊枪清洁和更换保护镜片的方法。



# EAGLE LASER

## 准备工具



1. 酒精
2. 棉布或纸巾
3. 棉签
4. 保护镜片



# EAGLE LASER

## 清洗保护镜片



焊枪中的保护镜片安装在聚焦镜组前方，可以有效阻挡焊接时产生的金属熔渣或日常使用中遇到的灰尘进入，污染聚焦镜组。保护镜片变脏后，会影响出光能量，甚至会因为污渍处吸收激光能量而造成保护镜片破损，需要及时清洁。

1. 取下带有绿色盖板的保护镜片组件。
2. 使用棉签蘸取酒精后自镜片中心向外以画圆的方式清洁。
3. 装回保护镜片组件。



# EAGLE LASER

## 更换保护镜片



当保护镜片无法清洁干净时，需要进行更换。

1. 取下带有绿色盖板的保护镜片组件。
2. 旋出保护镜片压环。
3. 取出旧保护镜片。
4. 装上新保护镜片。
5. 旋回保护镜片压环。
6. 装回保护镜片组件。





Advanced Automation  
**EAGLE**  
德美鹰华  
[www.gueagle.com.cn](http://www.gueagle.com.cn)



BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看