



鹰华激光小课堂

# X-1309 开机



## 课件内容摘要



本课程详细介绍 X-1309 激光切割机的开机操作步骤，以及开机过程中的注意事项，帮助用户快速开始使用设备。

课程按照常规开机顺序分别介绍了水冷机、排风机和设备主机的启动步骤和注意事项。通过本课程的学习，用户应熟练掌握 X-1309 激光切割机的开机操作步骤，以及可能遇到的问题和解决方法。



# EAGLE LASER

## 启动水冷机



1. 目视检查水路和电气连接，并确认水位线位于绿色区域。
2. 启动水冷机。
3. 观察确认有无漏水情况。
4. 确认误报警（报警音，报警信息等）。

如有任何异常情况，请立即关闭水冷机，并断开总电源，同时注意触电危险！

新款机型将水冷机电源集成进设备主机，启动设备主机时会同时启动水冷机。启动前后的检查、注意事项和处理办法同上。



# EAGLE LASER

## 启动排风机



1. 目视检查风管和电气连接。
2. 启动排风机。
3. 确认有无异常噪音。

如有任何异常情况，请立即关闭排风机！

新款机型将排风机电源集成进设备主机，开始加工时会同时启动排风机，加工结束并延时数秒后，会自动关闭排风机。启动前后的检查、注意事项和处理办法同上。



# EAGLE LASER

## 启动主机



1. 目视检查电气连接。
2. 确认设备后侧空气保护开关已打开。
3. 打开设备上盖，确认工作台面上无杂物，不会出现碰撞切割头的危险。
4. 转动钥匙开关启动设备。
5. 观察切割头回到设备工作区域右上角复位点，并返回之前保存的加工定位点。
6. 确认控制面板进入待机状态，设备无异常（如异响，切割头不正常移动等）。



# EAGLE LASER

## 启动主机-续



新款机型将水冷机和排风机的电源集成进设备主机，水冷机随设备主机同时启动和关闭，排风机随加工任务开始时启动，结束并延时后关闭。

请在启动设备主机，以及加工任务开始和结束等时刻，参照水冷机和排风机启动前后的检查、注意事项和处理办法，一并注意相关的异常情况并进行相应的处理。







Advanced Automation  
**EAGLE**  
德美鹰华  
[www.gueagle.com.cn](http://www.gueagle.com.cn)



BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看