

鹰华激光小课堂

EaglePrint 获取、安装和升级



课件内容摘要



本课程详细介绍如何获取、安装和升级 EaglePrint 软件,帮助用户快速开始使用。

在使用 EaglePrint 软件配合德美鹰华CO2激光 切割机工作之前,首先我们要获取和安装软件,当 软件有新版本时,应当及时更新,以获得最佳的使 用体验。课程首先介绍获取 EaglePrint 软件的 方法,然后演示软件安装过程,最后说明软件升级 方法。通过本课程的学习,用户应能够快速获取和 安装软件,并适时进行升级。

🖶 EaglePrint Printing	Preference	es				X
Layout Paper/Quality	输出					
切割参数						雕刻参数
输出 ☑ CMYK	顺序 🗹	频率	最小能里	最大能重	速度	輸出 频率 能量 速度 间隔
	1	20	80	80	100	20 10 400 2
	2	20	80	80	100	kHz % mm/s
	3	20	80	80	100	
	4	20	80	80	100	
	5	20	80	80	100	
	6	20	80	80	100	双向雕刻反向补偿: 0.00 mm
	7	20	80	80	100	
	8	20	80	80	100	
	9	20	80	08	100	外扩: 0.0 mm
	10	20	•/	08	100	□切下
		кпг	10	10	mm/s	● 椭圆
□ 激光时序		- I P	的部路径优势	先		
提前开激光:	0 m	s 🖂	路径优化			加粗: 0 ~
37.巨关谢来·	0 m		首末点相议	fi		
迎/日本版/16-			中心点相测	fí		通田
	- (古田松王)古	🗆 🗄	2向优化路1	주		
0.01 - 10	化复款认旧					
						ŏŏŏ
控制卡类型: 原口应应 國激光频率						
EAGLE \sim	0	•				
	0	0				K X: 1.000
						□ 镜像
						OK Cancel Apply Help

EAGLE LASER 获取软件

- 以下是两种获取软件安装包的方法。
- 1. 购买了德美鹰华CO2激光切割机的用户, 可以在设备附带的U盘里找到软件的安装 包。
- 2. 访问德美鹰华官网,下载软件最新版本。

www.gueagle.com.cn

进入官网后,在 <u>激光设备</u>菜单中找到对 应的设备,或进入任意一款CO2激光切割 机产品页面。 即使用户购买了设备,我们也推荐通过官 网下载软件,以保证使用最新版本。





EAGLE LASER 安装软件

- 1. 双击软件安装包执行安装。
- 2. 在欢迎页单击 <u>安装</u>。
- 3. 打开安装向导后,一路单击 <u>下一步</u> 或 <u>安装</u> 完成 安装即可。
- 4. 安装结束后,单击 关闭 完成安装。

注意, EaglePrint 仅支持 Windows 7 及以上系统, 否则,安装时会报告错误。如果安装时发生错误,请在安 装结束界面下载日志文件,并联系我们进行处理。

在部分电脑上,安装初始化的时间较长,请耐心等待。安装包同时支持32位或64位系统,且会根据操作系统的设置自动切换显示语言,无需用户干预。安装过程中会弹出驱动程序数字签名提示,选择安装即可。



EAGLE LASER 安装软件-续

安装完成后,在 Windows 10 系统上,打开 <u>系</u> <u>统设置</u>,单击 <u>设备</u>,再单击左侧边栏中的 <u>打印机</u> <u>和扫描仪</u>,可以在右侧打印机列表中找到 EaglePrint 打印机,如右图所示。

在 Windows 7 系统上,打开 <u>控制面板</u>,单击 <u>设备和打印机</u>,可以在打印机列表中找到 EaglePrint 打印机,如右图所示。





EAGLE LASER 连接加密狗

EaglePrint 软件需要配合加密狗才能正常输出,将 随设备附带的加密狗插入电脑USB端口,Windows 系 统会自动安装驱动程序,无需人工干预。

安装完成后,在 Windows 10 系统上,打开 <u>系统设</u> 置,单击 <u>设备</u>,再单击左侧边栏中的 <u>蓝牙和其他设</u> 备,可以在右侧列表中找到 SuperDog 设备,如右图 所示。

在 Windows 7 系统上, 打开 <u>控制面板</u>, 单击 <u>设备</u> <u>和打印机</u>, 可以在列表中找到 SuperDog 设备, 如右 图所示。





EAGLE LASER 安装设备USB驱动程序

如果希望使用USB线缆连接设备和输出数据,需要通过 EagleWorks 软件安装包来安装设备USB驱动程序, 详见 EagleWorks 软件安装课件,这里不再赘述。

安装完成后, 且与设备联机时, 在 Windows 10 系统上, 打开 <u>系统设置</u>, 单击 <u>设备</u>, 再单击左侧边栏中的 <u>蓝牙和其他设备</u>, 可以在右侧列表中找到 FT245R USB FIFO 设备, 如右图所示。

在 Windows 7 系统上, 打开 <u>控制面板</u>, 单击 <u>设备</u> <u>和打印机</u>, 可以在列表中找到 FT245R USB FIFO 设备, 如右图所示。





EAGLE LASER 升级软件

软件使用一段时间后,请定期访问德美鹰华官 网确认是否有新版本软件可供升级,以获得最 佳使用体验。

下载新版本软件安装包后,直接执行安装即可, 安装程序会自动卸载旧版本软件,然后安装新 版本软件,安装完成后继续使用即可。







BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO., LTD.

感谢观看

