

鹰华激光小课堂

X-1309 准备加工任务



and the second se	Antonio 15884-81		Successive and	No. of Concession, name	1000
	C	A	-0		
time after after			and the second s	-	
-					
1 Past Street					
-	-				1.1.1.1
C Restored					
Canal .	-			更	
the survey is not	-			191	
1.14				ليها	
3		<u> </u>			
		C1 C1 =			1.5
Antonio Antonio	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44			=
E tanta		A. A.			
11 Same	10000	CREW CITY			1
	Lass -				E
		- ¹⁰¹			1.
		-			12
6	Change				18
	14				
	r +				
					112
No. for a state					
			ALC: 121		100
4		Marthook Pro			
					_
Concession in the	Constant of the lot	Constanting of the	STATISTICS.	Contraction of the local division of the loc	
and the second second	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
1					
			*	-	

本课程详细介绍如何使用 U 盘将加工任务文件保存至 X-1309 激光切割机,以及如何选择文件并确认和调整 加工参数,帮助用户快速开始使用设备。

课程首先介绍使用 U 盘将加工任务文件保存至设备,以 及从内存中选择文件的详细步骤,然后介绍如何在面板上 确认和调整加工参数。通过本课程的学习,用户应熟练掌 握上述操作,并能够做好加工前的准备工作。





EAGLE LASER 联机下载加工任务文件



设备与电脑通过USB或以太网线缆联机时,可以 直接下载加工任务文件至设备内存,然后完成后 续加工任务的准备工作,甚至可以从软件中直接 控制进行加工。

否则, 需要通过 U 盘来转存加工任务文件。



EAGLE LASER U 盘转存加工任务文件

 将 U 盘插入至设备的 FLASH 接口。
按下面板上的文件键进入文件管理菜单。
选择并进入U盘+菜单。
选中要复制的文件,并选中复制到内存。 如果出现文件类型错误,请在输出软件中修改设备型号后再试。

注意,U盘必须使用 FAT32/FAT16 文件系统 格式,且需要将加工文件保存在 U 盘根目录下, 否则设备无法识别。





EAGLE LASER 在设备上选择加工任务文件



- 1. 在文件管理界面的文件列表中,选择要加工的任务文件,在右下角预览区中可以看到文件图形,以便确认。
- 2.按下面板上的确定键选中任务文件,系统自动返回主界面。







选中加工任务文件后,在右下角图层参数区中可以看到各个图层的加工参数。

请根据待加工材料和加工要求,确认加工参数是 否合适,否则,请修改对应的加工参数。



EAGLE LASER 确认加工参数-续



- 1. 按下面板上的确定键激活图层参数列表。
- 2. 按下上下方向键选择对应的图层。
- 3. 按下确定键打开当前图层参数。
- 4. 按下 Z/U 键在各个参数间切换。
- 5. 按下左右键移动光标,上下键修改数值,直 至正确。
- 6.所有修改完成后,按下确定键确认修改,返 回主界面。
- 注意,修改完成返回主界面后,图形显示区可能 会清空,不影响使用,可继续操作。





BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO., LTD.

感谢观看

