

鹰华激光小课堂

X-1309 关机和日常维护



课件内容摘要



本课程详细介绍 X-1309 激光切割机的关机操作步骤,以及设备日常使用关机后的例行维护流程,帮助用户快速开始使用和保养设备。

课程首先介绍了具体的关机操作步骤和注意事项,然后——详细列举了设备日常使用关机后的例行维护流程,并强调了其必要性和重要性。通过本课程的学习,用户应熟练掌握 X-1309 激光切割机的关机操作步骤,以及日常使用后的例行维护流程。



关机-关闭主机

度 信美鹰华 AGLE **

- 1. 转动钥匙开关关闭设备。
- 2. 若长期不使用设备,请关闭设备后侧的空气保护开关。

注意,不要在设备高速运动过程中突然关闭设备,否则可能对运动系统造成严重损伤!

新款机型将水冷机和排风机的电源集成进设备主机,水 冷机随设备主机同时启动和关闭,排风机随加工任务开 始时启动,结束并延时后关闭。



关机-关闭排风机



新款机型将排风机电源集成进设备主机,开始加工时会同时启动排风机,加工结束并延时数秒后,会自动关闭排风机。



关机-关闭水冷机



新款机型将水冷机电源集成进设备主机,关闭设备主机时会同时关闭水冷机。



日常维护



养成良好的日常维护习惯能大大降低设备出现问题的概率,并降低维护成本,保证设备长期稳定运行。

一天的使用结束后,需要对设备进行一系列的检查和例行维护,下面——介绍。

日常维护工作结束后,请放下设备上盖,避免上盖长时间受力变形,以及支撑用的气弹簧损坏。



日常维护-清洁工作区域




- 1. 取出剩余加工材料。
- 2. 清除台面上所有加工废料,并将台面擦拭干净。
- 3. 清洁蜂窝板或铝刀条,长期污损的蜂窝板或铝刀条会严重影响加工质量,并容易出现切割过程中材料下方起火的情况。
- 4. 清除收料漏斗中所有加工废料。



日常维护-清洁导轨

使用干净柔软的抹布清洁所有导轨。





日常维护-检查和清洁镜片

- 检查第二和第三反射镜是否有灰尘粘在镜片表面,若有,请先使用空气球吹净,再使用棉棒蘸取酒精进行清洁。
- 取下切割头下部的切割笔,检查聚焦镜片是否有 灰尘粘在镜片表面,若有,请先使用空气球吹净, 再使用棉棒蘸取医用酒精进行清洁。

所有维护工作结束后,请放下设备上盖,避免上盖长 时间受力变形,以及支撑用的气弹簧损坏。











BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看